

捷達雙層黑(白)板使用方式說明

步驟一：先用鑰匙將黑板解鎖並開啟。



步驟二：將滑動之板面推至兩側底。



步驟三：板面書寫可接受一般粉筆、水粉筆、環保粉筆等。



步驟四：板面擦拭可接受一般板擦、水擦、水洗。



步驟五：使用完畢後將兩側推拉之板面輕推至中，並上鎖。



捷達雙層黑(白)板使用方式注意事項

第一次使用時，由於板面上留有保護的膠膜，將膠膜撕下後若發現有殘膠，請用稀釋肥皂水或除膠劑以抹布輕輕擦拭板面。

板面鉛筆硬度達 8H，但為延長使用年限，請勿以堅硬及尖銳物接觸、敲擊板面，以免板面變形。